

Instructions: Zero Turn Mower Cover

WARNING!

Do not operate the zero turn mower with the cover on.

CAUTION!

Let your zero turn mower cool before you put the cover on.

CAUTION

If your riding mower is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the riding mower. Some compounds used in new machines can release gases that will cause the dyes in seat covers to transfer to the machine, potentially staining the riding mower or its components. Seat covers can be used safely after this introductory period.

Fitting

Your Zero Turn Mower Cover will fit zero turn tractors with mowing decks up to 50 in. It may not cover some accessories such as grass catchers or mulchers.

Installation

Check your mower for sharp corners or edges that could stress your cover as you pull it on. Look for a white tag sewn in the bottom hem that says, "front". Slip your cover over the top of your tractor with the white tag at the front, then pull the cover down on all four corners.

Use and Storage

Your Zero Turn Mower Cover has an integrated storage bag. To fit your cover in the bag fold and roll it tightly rather than stuffing it. Never store a wet cover in the storage bag or confined area as the cover can be damaged by mildew.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.



DO NOT
USE SOAP



DO NOT
PACK WET



DO NOT IRON



NO BLEACH



LINE DRY



WATER
RESISTANT



NO TOOLS
REQUIRED

Mode d'emploi: Housse pour tondeuse à rayon de braquage zéro

Instrucciones: Cubierta para cortacésped de radio de giro cero

⚠ AVERTISSEMENT! Ne jamais utiliser la tondeuse avec la housse installée.

⚠ ATTENTION! Laissez la tondeuse refroidir avant d'installer la housse.

ATTENTION

Si votre tondeuse à siège est neuve, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession de la tondeuse. Certains matériaux utilisés sur les tondeuses neuves risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants des couvre-sièges à la tondeuse et par conséquent tacher la tondeuse et ses éléments. Les couvre-sièges peuvent être utilisés sans danger après cette période initiale.

Dimensions

Votre housse pour tondeuse à siège à rayon de braquage zéro couvrira les tondeuses à rayon de braquage nul équipées d'un plateau de coupe mesurant jusqu'à 127 cm. Cette housse risque de ne pas couvrir les accessoires tels que les sacs à herbe, déchiqueteuses ou épandeurs de paillis.

Installation

Vérifiez votre tondeuse afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou de coins pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière. Localisez la petite étiquette blanche « front » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Après vous être assuré que l'avant de la housse comporte cette étiquette, glissez la housse sur le dessus de la tondeuse puis tirez-la vers le bas au niveau des quatre coins.

Utilisation et remisage

Votre housse pour tondeuse à rayon de braquage zéro est fournie avec un sac de rangement pratique intégré. Pour ranger la housse dans le sac, pliez-la puis enroulez-la fermement au lieu de la fourrer dans le sac. Ne gardez jamais une housse mouillée dans un espace clos et confiné car de la moisissure risque de se former et d'endommager la housse.

Nettoyage et entretien

Nettoyez votre housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. N'UTILISEZ PAS DE SAVON car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez la housse sécher à l'air libre.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Nunca opere el cortacésped de radio de giro cero con la cubierta puesta.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! No instale la cubierta antes de que el cortacésped de radio de giro cero se haya enfriado.

PRECAUCIÓN

Si su cortacésped de radio de giro cero es nuevo, no se recomienda usar este producto durante las primeras cuatro semanas que usted tiene en su poder el tractor para césped. Algunos compuestos usados en las máquinas nuevas pueden liberar gases que causarán que los tintes de los forros para asientos se transfieran a la máquina, con lo cual pueden teñir el tractor para césped o sus componentes. Después de este período introductorio, es seguro usar los forros para asientos.

Tamaño

La cubierta para cortacésped de radio de giro cero cubre cortacespedes de radio de giro cero con plataformas de corte de hasta 127 cm. Puede no cubrir algunos accesorios tales como colectores de recortes de hierba o trituradores de hojas y ramas.

Instalación

Verifique que el cortacésped no tiene esquinas o bordes agudos que pudieran maltratar la cubierta cuando usted la extiende por sobre la máquina. Busque una etiqueta blanca que viene cosida en el borde inferior de la cubierta, con la leyenda "front" (frente). Pase la cubierta por sobre el cortacésped, cuidando de que la etiqueta blanca quede en el frente y, luego, extienda la cubierta hacia abajo por las cuatro esquinas.

Uso y almacenamiento

Su cubierta de cortacésped de radio de giro cero tiene una bolsa de almacenamiento integrada. Para guardar la cubierta en la bolsa, dóblela y enróllela ceñidamente en lugar de meterla de manera desordenada. Nunca guarde una cubierta húmeda en la bolsa de almacenamiento ni en un área confinada ya que puede sufrir daño por moho.

Limpeza y cuidado

Limpe la cubierta con un cepillo suave y agua tibia. NO USE JABÓN, pues puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Déjela secar al aire.

